

Gerd Frömmel, A – 8990 Bad Aussee ** www.fg-steirer.at
Luftfilter Aus- und Einbau

LUFTFILTER

ZUR BEACHTUNG

- Das Viskosepapier-Filterelement kann nicht gereinigt werden es enthält eine für Staubteilchen wirksame Kleberbeschichtung.
- Bei häufigen Fahrten in feuchtem oder staubigem Klima muß der Luftfilter häufiger überprüft und ggfs. gewechselt werden.

Kraftstofftank ausbauen (Seite 2-4).

Die neun Schrauben herausdrehen und den Luftfiltergehäusedeckel abnehmen.

Luftfilterelement herausnehmen.

Das Luftfilterelement nach Wartungsplan, bei starker Verschmutzung oder bei Beschädigung auswechseln.

Den Luftfiltergehäusedeckel wieder aufsetzen, die Schrauben eindrehen und festziehen.

Kraftstofftank wieder einbauen (Seite 2-4).

