

Einstellung der hinteren Stoßdämpfer

Standard – Position: 2

FEDERUNG


Jeder Stoßdämpfer (1) besitzt 5 Raststellungen zur Anpassung an unterschiedliche Belastungen oder Fahrverhältnisse.

Die Einstellung der hinteren Stoßdämpfer kann mit Hilfe des Hakenschlüssels (2) vorgenommen werden.

Stellen Sie die Position der Stoßdämpfer stets in der Reihenfolge 1-2-3-4-5 oder 5-4-3-2-1 ein.

Durch direktes Ändern der Einstellung von 1 zu 5 oder 5 zu 1 kann der Stoßdämpfer beschädigt werden.

Position 1 ist für leichte Belastung und gute Straßenverhältnisse vorgesehen. Die Positionen 2 bis 5 ergeben eine zunehmende Steigerung der Federvorspannung für eine härtere Hinterradfederung und können benutzt werden, wenn das Motorrad schwer beladen ist. Unbedingt beide Stoßdämpfer auf die gleiche Position einstellen.



(1) Stoßdämpfer
(2) Hakenschlüssel